

# CP 420

## ENTRETIEN, PROTECTION ET BRILLANCE

### PROPRIÉTÉS

CP 420 est un produit prêt à l'emploi, conçu pour la protection de certains types de supports thermoplastiques modernes et linoléum, de carrelages poreux, marbre ou comblanchien, de béton traités dans la masse ou terrazo. Avant toute utilisation voir la fiche technique du fabricant du support. Il nettoie en profondeur et lustre les sols traités. CP 420 sèche rapidement et laisse les sols brillants.

### MODE D'EMPLOI

#### Sur tous sols traités :

Effectuer un balayage humide. Appliquer avec un pulvérisateur, ou un sprayeur machine. Passer la mono brosse Haute Vitesse jusqu'à l'obtention du brillant souhaité. Pour le spray, utiliser une brosse spéciale ou un disque adapté à votre sol.

#### Sur sols non traités avec une émulsion :

Après lavage, pulvériser le produit de façon uniforme puis lustrer régulièrement avec un disque adapté. Rendement : environ 20 à 40 m<sup>2</sup>/l.

### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Aspect	Liquide opaque blanc parfum pin
Densité	7,58 ± 0,5
pH 1%	1,01 ± 0,01
Stockage	Tenir à l'abri de la lumière, de la chaleur et du froid Craint le gel
Contient parmi d'autres composants (règlement CE N°648/2004 – 907/2006)	Pas de substances réglementées.

### CONDITIONNEMENT

Carton de 4 x 5 l

### PRÉCAUTIONS D'EMPLOI

N° de téléphone d'appel d'urgence du Centre Suisse d'Information Toxicologique :

- Depuis la Suisse : **145**
- Depuis l'étranger : **+41 44 251 51 51**

Fiche de données de sécurité disponible sur simple demande.

Pour une question de sécurité, ne pas déconditionner le produit de son emballage d'origine et ne pas réutiliser l'emballage vide.

---

Ces informations, données à titre indicatif, sont le reflet de nos meilleures connaissances sur le sujet. Elles ne sauraient en aucun cas engager notre responsabilité.