

PASTILLE TRI-COUCHE 5 EN 1

Actions : Lave, rince et protège.

Parfum : Citron

PROPRIÉTÉS:

Pastille Tri-couche (jaune/blanche/verte) conçue pour le lavage automatique en machine.

Elle apporte au moins 5 actions pour un lavage optimum de la vaisselle en machine et lave verres :

- Lavage
- Rinçage
- Sel
- Protection verre
- Protection métal (machine et couverts).

Pastilles à base d'oxygène actif et d'enzymes actives et sélectives (amylases et protéases).

Pastille en sachet individuel de 20 grammes.



MODE D'EMPLOI :

Enlever le flow-pack, puis mettre une pastille par lavage dans le compartiment ou directement à l'intérieur de la machine.

En machine professionnelle mono-bain :

- 2 pastilles pour 10 à 60L d'eau puis 1 pastille tous les 10 paniers.
- 4 pastilles pour 60 à 80L d'eau puis 2 pastilles tous les 10 paniers.
- 6 pastilles pour 80 à 100L d'eau puis 4 pastilles tous les 10 paniers.



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :

Aspect : Pastille tri-couche rectangulaire jaune blanche et verte de 20g en sachet Flow-pack individuel

Parfum : Citron

pH : 10,8 +/- 0,5

Stockage : Craint l'humidité, bien refermer le couvercle après usage. Stocker le produit dans un endroit sec et frais (T<35°C)

Contient parmi d'autres composants (règlement (CE) N°648/2004):

Moins de 5% de phosphonates, Polycarboxylates, agent de surface non ionique.

Entre 5% et 15% : agents de blanchiment à base d'oxygène.

Autres ingrédients : Enzymes (Amylase, Protéase), parfum



CONDITIONNEMENT:

Seau de 3Kg Réf. 150588

PRÉCAUTIONS D'EMPLOI :

PRODUIT STRICTEMENT PROFESSIONNEL Formule déposée au centre Pour cette utilisation, rinçage obligatoire. (Arrêté du 08/09/99 et ses amendements). anti-poison de Nancy (N°0134) : + 33 (0)3 83 22 50 50, N° de téléphone d'appel d'urgence INRS/ORFILA : + 33 (0)1 45 42 59 59. FDS disponible sur demande. Pour une question de sécurité, ne pas déconditionner le produit de son emballage d'origine et ne pas réutiliser l'emballage vide. Produit assimilé à un usage domestique (produits pour collectivités). Conforme à la législation relative aux produits de nettoyage du matériel pouvant se trouver en contact des denrées alimentaires.

Ces informations données à titre indicatif sont le reflet de nos meilleures connaissances sur le sujet. Elles ne sauraient en aucun cas engager notre responsabilité.

