

# DÉBOUCHEUR WC, SANITAIRE ET CANALISATIONS SURPUISSANT

**130320**

## PROPRIÉTÉS

Formulation concentrée d'acide.

Produit liquide et corrosif qui assure une action immédiate.

Sans danger pour les fosses septiques, l'émail et les tuyauteries.

Ne pas utiliser sur les supports fragiles, peintures, dorures.

## MODE D'EMPLOI

Verser précautionneusement le produit sans éclabousser dans l'orifice à dégager : la moyenne est 1/4 litre pour un siphon d'évier et 1/2 litre pour les grosses canalisations.

Laisser agir environ 2 heures.

Rincer abondamment à l'eau.

## CARACTÉRISTIQUE TECHNIQUES

Aspect	Liquide limpide incolore épais inodore
pH	< 2
Densité	1,84 ± 0,02
Parfum	Inodore
Stockage	Tenir à l'abri de la lumière, de la chaleur et du froid
Composition	Acide sulfurique concentré
Contient parmi d'autres composants (règlement CE N°648/2004)	Pas de substances réglementées

## CONDITIONNEMENTS

Carton de 6 x 1 l

## PRÉCAUTIONS D'EMPLOI

Bien reboucher le flacon après utilisation.

Produit dangereux en raison de sa forte teneur acide.

Ne pas mélanger avec d'autres produits chimiques.

Ne pas utiliser sur l'aluminium, sur les peintures, les chromes, les surfaces fragiles.

Faire un essai avant utilisation sur une petite zone.

Produit strictement professionnel.

N° de téléphone d'appel d'urgence du Centre Suisse d'Information Toxicologique :

- Depuis la Suisse : **145**
- Depuis l'étranger : **+41 44 251 51 51**

Fiche de données de sécurité disponible sur simple demande.

Pour une question de sécurité, ne pas déconditionner le produit de son emballage d'origine et ne pas réutiliser l'emballage vide.

Ces informations, données à titre indicatif, sont le reflet de nos meilleures connaissances sur le sujet. Elles ne sauraient en aucun cas engager notre responsabilité.