

EAU DE JAVEL 2,6 %

130511

PROPRIÉTÉS

Eau de Javel à 2,6 % (26 000 ppm) de chlore actif ou 8° Chlorométrique ou 25 g/l de chlore actif.
Désinfection des locaux, poubelles, du matériel en milieux hospitaliers, agricoles et industries IAA.
Utilisé pour le blanchiment du linge.

Nettoyage et désinfection divers.

Produit bactéricide selon les normes EN 1040 et 1276 et fongicide selon les normes EN 1275 et 1650.

MODE D'EMPLOI

S'utilise dilué avec de l'eau.

Pour la désinfection de sols, surfaces, compatible avec le secteur alimentaire, sous réserve d'un rinçage à l'eau potable après 5 minutes de temps de contact : mettre 150 ml de javel dans 5 litres d'eau froide.

Pour la désinfection de WC, siphons, canalisations : 250 ml d'eau de javel.

Temps de contact 15 minutes.

Pour la désinfection de vaisselle : 300 ml d'eau de javel diluée dans 20 litres d'eau froide.

Temps de contact 15 minutes.

Ne pas utiliser dilué avec un produit acide.

Attention : les dilutions de l'eau de javel doivent être utilisées dans les 24 heures.

Désinfection des crudités : après trempage et lavage dans l'eau pendant 15 minutes, égoutter les crudités. Rincer le bac, le remplir d'eau et ajouter 3,08 g maximum de javel 2,6% par litre de bain.
(Conformément à l'arrêté du 27 août 2009 relatif à l'emploi d'auxiliaires technologiques dans la fabrication de certaines denrées alimentaires)

Immerger les crudités et, après quelques minutes, les rincer abondamment à l'eau potable puis les égoutter.

CARACTÉRISTIQUE TECHNIQUES

Aspect	Liquide limpide jaunâtre
pH	> 11,75
Densité	1,04 +/- 0,02
Stockage	Tenir à l'abri de la lumière, de la chaleur et du froid
Matières actives	Hypochlorite de sodium (CE : 231-668-3) à 23 g/l
Composition	Hydroxyde de sodium
Contient parmi d'autres composants (règlement CE N°648/2004)	Inférieur à 5 % : agents de blanchiment chlorés

CONDITIONNEMENTS

- Carton de 15 x 1 l
- Carton de 8 x 2 l (marque BEC)
- Carton de 4 x 5 L - **Réf 130511**

EAU DE JAVEL 2,6 %

PRÉCAUTIONS D'EMPLOI

N° de téléphone d'appel d'urgence du Centre Suisse d'Information Toxicologique :

- Depuis la Suisse : **145**
- Depuis l'étranger : **+41 44 251 51 51**

Fiche de données de sécurité disponible sur simple demande.

Pour une question de sécurité, ne pas déconditionner le produit de son emballage d'origine et ne pas réutiliser l'emballage vide.

Ces informations, données à titre indicatif, sont le reflet de nos meilleures connaissances sur le sujet. Elles ne sauraient en aucun cas engager notre responsabilité.

Produit conforme à la législation relative aux procédés et aux produits utilisés pour le nettoyage des matériaux et objet destinés à entrer en contact avec des denrées, produits et boissons pour l'alimentation de l'homme et des animaux (décret 73138 du 12.02.1973 modifié le 19.12.2013).