

CP 400

SHAMPOING CIRANT MULTI-EMPLOI

PROPRIÉTÉS

CP 400 nettoie et assure le brillant sur tous types de sols (grès, vinyle, tommettes, carrelages, linoléum, parquet vitrifiés, PVC, caoutchouc...).

CP 400 permet de prolonger la protection du sol grâce à son effet lustrant.

MODE D'EMPLOI

- Préparation : décaper votre sol avec CP 170 ou CP 180

- Application :

Utilisation pur : appliquer deux couches à l'état pur sur le sol à l'aide d'un Faubert ou d'un applicateur muni de son manchon mouilleur propre.

Attendre le séchage complet de la première couche (20 mn) avant d'appliquer la deuxième couche croisée.

Utilisation dilué : sur sol déjà traité, diluer CP 400 à raison de 5%.

Appliquer à l'aide d'un Faubert ou d'une serpillière égouttée. Après séchage, l'aspect de surface est renouvelé.

Entretien journalier : 75 ml environ de CP 400 pour un seau de 8 litres d'eau, appliquer à l'aide d'un Faubert ou en balayage humide ou bien alterner avec CP 217 ou 210

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Aspect	Liquide fluide opaque blanc - crème
Densité	9 ± 1
pH 1%	$1.025 \pm 0,01$
Stockage	Tenir à l'abri de la lumière, de la chaleur et du froid Craint le gel
Contient parmi d'autres composants : (règlement CE N°648/2004 – 907/2006)	Parfum, hexyl cinnamal, linalool Agents conservateurs : benzisothiazolinone
Rendement	60 m ² par litre

CONDITIONNEMENTS

- Carton de 4 x 5 l
- Carton de 12 x 1 l

PRÉCAUTIONS D'EMPLOI

N° de téléphone d'appel d'urgence du Centre Suisse d'Information Toxicologique :

- Depuis la Suisse : **145**
- Depuis l'étranger : **+41 44 251 51 51**

Fiche de données de sécurité disponible sur simple demande.

Pour une question de sécurité, ne pas déconditionner le produit de son emballage d'origine et ne pas réutiliser l'emballage vide.

Ces informations, données à titre indicatif, sont le reflet de nos meilleures connaissances sur le sujet. Elles ne sauraient en aucun cas engager notre responsabilité.