

CP 720

PRÉVENTION DES COLMATAGES ET TRAITEMENT DES ODEURS DANS LES CANALISATIONS DE CUISINE

PROPRIÉTÉS

CP 720 est une formulation liquide parfumée contenant des micro-organismes strictement non pathogènes et des composés naturels d'origine végétale, spécialement étudiée pour traiter les problèmes d'odeur et de colmatage des canalisations de cuisine.

APPLICATIONS

Traitement des canalisations de cuisine dans les restaurants, bars, petites industries agro-alimentaires :

- Engorgement de canalisations et siphons collectant les eaux des éviers, bacs à plonge, lave-vaisselle...
- Odeur résultants des formations de dépôts à base de graisses dans les zones délicates des circuits : siphons, coude, tés, réductions...

Ce produit peut-être utilisé en complément des produits de traitement des bacs à graisse

AVANTAGES

- Formulation concentrée permet un traitement biologique efficace contre les remontées d'odeurs et les engorgements
- Double action :
 - Action curative : les dépôts de graisse sont immédiatement dissous et les odeurs disparaissent
 - Action préventive : les odeurs et colmatages ne réapparaissent pas lorsque le produit est appliqué régulièrement
- Produit naturel, totalement exempt de solvants chlorés, de produits alcalins ou acides et respectueux de l'environnement
- Manipulation absolument sans danger : produit ni toxique, ni nocif
- Renforce la flore bactérienne épuratrice du milieu naturel en aval de la zone de traitement
- Très bonne stabilité du produit et longue conservation
- Bon complément des produits de traitement des bacs à graisse

MODE D'EMPLOI

Traitement curatif

Pour traiter 3 siphons : diluer 3 doses* dans un seau d'eau. Renouveler toutes les semaines à tous les jours en fonction de l'intensité du problème.

Ensuite, basculer sur un traitement préventif.

Traitement préventif

Pour traiter 3 siphon : diluer 1 à 2 doses* dans un seau d'eau. Renouveler toutes les semaines.

Si, malgré le traitement, les problèmes réapparaissent, augmenter la fréquence d'application puis le dosage si cela n'est pas suffisant.

*1 dose = 50 ml

Attention : une solution diluée ne se conserve pas.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Aspect	Liquide
Couleur	Vert
Parfum	Orange
Conservation	1 an 1/2

CP 720

CONDITIONNEMENT

- Carton de 6 bidons de 1L
- Carton de 4 bidons de 5L

PRÉCAUTIONS D'EMPLOI

N° de téléphone d'appel d'urgence du Centre Suisse d'Information Toxicologique :

- Depuis la Suisse : **145**
- Depuis l'étranger : **+41 44 251 51 51**

Fiche de données de sécurité disponible sur simple demande.

Pour une question de sécurité, ne pas déconditionner le produit de son emballage d'origine et ne pas réutiliser l'emballage vide.

- Conserver hors de portée des enfants
- En cas de contact avec les yeux, laver immédiatement et abondamment à l'eau et consulter un spécialiste.
- En cas d'ingestion, consulter immédiatement un médecin et lui montrer l'étiquette ou l'emballage.
- Etiquetage : aucun.
- Stocker le produit dans un endroit frais et sec. Conserver à l'abri du gel et éviter les expositions prolongées à des températures supérieures à 40°C.
- Les microorganismes étant en suspension dans ce produit, un dépôt peut apparaître lorsque le produit reste au repos. Agiter avant utilisation pour permettre l'homogénéisation des microorganismes et garantir une efficacité optimale du produit.

CONDITIONS D'APPLICATION PARTICULIÈRES

Les produits de désinfection et les détergents puissants sont toxiques pour les micro-organismes : appliquer les produits biologiques en dernier.

- Ne surtout pas utiliser la lance à désinfection pour appliquer les produits.
- Diluer avec de l'eau froide.
- Ne pas utiliser sur les surfaces en contact avec des produits alimentaires..
- En cas de bouchage ou d'accumulation de matière importants, remettre les installations en état à l'aide d'interventions mécaniques ou de produits chimiques avant de démarrer le traitement.
- La réussite du traitement sera directement liée au respect du dosage et à la régularité des applications.

Ces informations, données à titre indicatif, sont le reflet de nos meilleures connaissances sur le sujet. Elles ne sauraient en aucun cas engager notre responsabilité.

Produit conforme à la législation relative aux procédés et aux produits utilisés pour le nettoyage des matériaux et objet destinés à entrer en contact avec des denrées, produits et boissons pour l'alimentation de l'homme et des animaux (décret 73138 du 12.02.1973 modifié le 19.12.2013).