

## Nettoyage à grande échelle de vos sols textiles

Avec l'injecteur-extracteur ES300, Nilfisk entre dans une nouvelle ère en matière de nettoyage de sols textiles. Cette machine est idéale pour nettoyer les sols très fréquentés et éliminer la saleté et l'eau. Les normes les plus strictes sont respectées pour prolonger la durée de vie de vos sols textiles. Outre sa productivité et sa performance de nettoyage supérieures, L'ES300 est facile à utiliser.

Une des caractéristiques pratique est que le tuyau de vidange est monté à l'avant rendant la vidange du réservoir beaucoup plus simple. La conception compacte rend le stockage et la maintenance beaucoup plus facile à utiliser.

L'injecteur-extracteur Nilfisk ES300 bénéficie des fonctions suivantes :

- Un système de brosse flottante qui se règle automatiquement pour un meilleur contact avec le sol et améliorer la récupération de l'eau.
- Un réservoir de plus grande capacité permettant un temps de nettoyage prolongé.
- Un puissant moteur d'aspiration pour une élimination efficace de la poussière et un temps de séchage plus rapide.
- Une poignée réglable pour plus de maniabilité dans les espaces étroits.
- Un design compact qui facilite le rangement et la maintenance.
- Des modes de nettoyage différents facilement accessibles.
- Des grandes roues pour plus de maniabilité dans les escaliers.



L'image montrée peut ne pas représenter le modèle cité.

● Equipement de série

Accessoires inclus		Référence	Quantité mini.	ES 300 INJECTEUR EXTRACTEUR SOL TEXTILE
<b>Tuyau</b>				
	KIT FAUTEUIL AVEC FLEXIBLE	56265767	1	•
<b>Brosses cylindrique</b>				
	BROSSE STD 16 41 CM	56265044	1	•

Modèle

ES 300 INJECTEUR EXTRACTEUR SOL TEXTILE

Référence

56265503

Caractéristiques

Poignée ajustable	•
Changement brosse sans outil	•
Changement embouchure sans outil	•
Nettoyage sols durs	•
Couvercle de récupération amovible	•
Poignée ergonomique	•
Réservoir de solution avec système de vidange facile	•




## Nettoyage à grande échelle de vos sols textiles

### Caractéristiques Techniques

### ES 300 INJECTEUR EXTRACTEUR SOL TEXTILE

Pression de pompe (BAR/PSI)	-/120
Puissance consommée (W)	1824
Moteur de brosse	249
Puissance du moteur d'aspiration (W)	1119
Vitesse d'aspiration (cm)	3048
Niveau sonore a 1,50m (db(A) ISO 3744)	68
Rendement max (M²/H)	159
Largeur de travail (mm)	410
Largeur d'aspiration (mm)	480
Longueur câble électrique (m)	15
Réservoir solution/récupération (L)	34/26.5
Diamètre de brosse (mm)	410
Vitesse de rotation de brosse (tr/min)	1950
Dimensions lxlxh (cm)	711x489x813
Poids (kg)	53.5
Poids en ordre de marche (gvw) (kg)	46.3
Vacuum shoe width (cm)	48

● Equipement de série, ○ Accessoires supplémentaires, □ Equipement montable

Accessories		Référence	Quantité mini.	ES 300 INJECTEUR EXTRACTEUR SOL TEXTILE
<b>Brosses cylindrique</b>				
	BROSSE STD 16 41 CM	56265044	1	●
	BRUSH ASSEMBLY 240 GRIT 16	56265176	1	○
	BRUSH ASSEMBLY BLUE 16 HARD	56265175	1	○
<b>Autres</b>				
	CANNE INJECT/EXTRACT SANS FLEXIBLE	56265173	0	○
	HAND TOOL ADD-ON KIT	56265810	1	□
	Kit induction sol INOX	56265305	0	○
	OUTIL DE SOL DUR CPLT	56265675	1	□
	UPHOLSTERY HAND TOOL	56220070	0	○
<b>Tuyau</b>				
	FLEXIBLE INJECT/ASPI 4,60M	56265174	0	○
	KIT FAUTEUIL AVEC FLEXIBLE	56265767	1	●
<b>Tube</b>				



## Nettoyage à grande échelle de vos sols textiles

Accessories	Référence	Quantité mini.	ES 300 INJECTEUR EXTRACTEUR SOL TEXTILE
CANNE CPLT INOX ASPIRATION	56314402	0	○

