

## Spécialement conçue pour améliorer la productivité et réduire les coûts

L'autolaveuse accompagnée Nilfisk SC500 a été soigneusement conçue pour améliorer la productivité et réduire vos coûts de nettoyage. Ces avantages significatifs sont obtenus grâce à une série de fonctionnalités techniques plus simples d'utilisation permettant un nettoyage en journée et une consommation plus efficace de l'eau et du détergent.

Il s'agit d'un choix fiable pour des applications et clientèles variées telles que les entreprises, les hôpitaux, les écoles, les bureaux, les supermarchés, les hôtels, les sites de production....

La productivité atteint un nouveau niveau grâce à l'ajustement automatique du débit de solution eau/détergent en fonction de la vitesse de la machine. Grâce à cette commande qui garantit des résultats de nettoyage constants et une consommation optimale de l'eau et des détergents, l'utilisateur se concentre uniquement sur sa mission de nettoyage.

Les coûts de nettoyage sont réduits grâce à plusieurs fonctionnalités. Le système Ecoflex offre une utilisation très flexible du détergent, et permet de nettoyer à l'eau uniquement en appuyant sur un bouton. En plus de réduire vos coûts, vous pourrez aussi nettoyer en journée grâce au niveau sonore extrêmement faible de la nouvelle autolaveuse SC500.



L'image montrée peut ne pas représenter le modèle cité.

- Idéal pour un nettoyage en journée : niveau sonore très faible (63 dB(A))
- Performance de nettoyage : débit de la solution automatiquement adapté à la vitesse de travail
- Personnalisation des réglages : une clé pour le superviseur et une pour l'opérateur
- Efficacité : Unité de brossage de 53 cm avec contrôle de la vitesse de la brosse en fonction de l'état du sol
- Puissance : la double fonction de pression peut être activée au besoin
- Productivité : réservoir d'eau de de récupération de 45 litres chacun, faible consommation d'énergie offrant jusqu'à 5 heures d'autonomie

### • Equipement de série

Accessoires inclus		Référence	Quantité mini.	SC500 53 B FULL PKG	SC500 53 B LAVEUSE	SC500 53R B
<b>Système Ecoflex</b>						
	KIT ECOFLEX SC500	9100002395	1	•		
<b>Brosses diam 530mm</b>						
	BROSSE PROLENE 530MM	L08837025	1	•		
<b>Squeegee Blade</b>						
	KIT LAMELLES NON MARQUANTES 740MM/29	9100000810	1	•	•	•
<b>Batteries</b>						
	ELEMENT DE BATTERIE E 100A/H GEL	80564400	2	•		
<b>Chargeur intégré</b>						
	CHARGEUR EMBARQUÉ	9099995000	1	•		
<b>Autres</b>						



Spécialement conçue pour améliorer la productivité et réduire les coûts

Accessoires inclus		Référence	Quantité mini.	SC500 53 B FULL PKG	SC500 53 B LAVEUSE	SC500 53R B
	CASIER À DÉCHET	9100000795	1			
	CLEF RONDE BLEUE OPÉRATEUR	56116518	1	•	•	•
	CLEF RONDE JAUNE SUPERVISEUR	56116519	1	•	•	•
	FLEXIBLE DE REMPLISSAGE EAU PROPRES	9100000703	1	•	•	•

• Equipement de série

Accessoires inclus		Référence	Quantité mini.	SC500 53D NIL LITHIUM-ION X BR	SC500 53R NIL LITHIUM-ION X	SC500 53RD NIL LITHIUM-ION
<b>Système Ecoflex</b>						
	KIT ECOFLEX SC500	9100002395	1			
<b>Brosses diam 530mm</b>						
	BROSSE PROLENE 530MM	L08837025	1			
<b>Squeegee Blade</b>						
	KIT LAMELLES NON MARQUANTES 740MM/29	9100000810	1	•	•	•
<b>Batteries</b>						
	ELEMENT DE BATTERIE E 100A/H GEL	80564400	2			
<b>Chargeur intégré</b>						
	CHARGEUR EMBARQUÉ	9099995000	1			
<b>Autres</b>						
	CASIER À DÉCHET	9100000795	1			



Spécialement conçue pour améliorer la productivité et réduire les coûts

Accessoires inclus		Référence	Quantité mini.	SC500 53D NIL LITHIUM- ION X BR	SC500 53R NIL LITHIUM- ION X	SC500 53RD NIL LITHIUM- ION
	CLEF RONDE BLEUE OPÉRATEUR	56116518	1	•	•	•
	CLEF RONDE JAUNE SUPERVISEUR	56116519	1	•	•	•
	FLEXIBLE DE REMPLISSAGE EAU PROPRES	9100000703	1	•	•	•

• Equipement de série

Accessoires inclus		Référence	Quantité mini.	SC500 53D NIL LITHIUM- ION BR
<b>Système Ecoflex</b>				
	KIT ECOFLEX SC500	9100002395	1	
<b>Brosses diam 530mm</b>				
	BROSSE PROLENE 530MM	L08837025	1	
<b>Squeegee Blade</b>				
	KIT LAMELLES NON MARQUANTES 740MM/29	9100000810	1	•
<b>Batteries</b>				
	ELEMENT DE BATTERIE E 100A/H GEL	80564400	2	
<b>Chargeur intégré</b>				
	CHARGEUR EMBARQUÉ	9099995000	1	
<b>Autres</b>				
	CASIER À DÉCHET	9100000795	1	
	CLEF RONDE BLEUE OPÉRATEUR	56116518	1	•



Spécialement conçue pour améliorer la productivité et réduire les coûts

Accessoires inclus		Référence	Quantité mini.	SC500 53D NIL LITHIUM-ION BR
	CLEF RONDE JAUNE SUPERVISEUR	56116519	1	•
	FLEXIBLE DE REMPLISSAGE EAU PROPRE	9100000703	1	•

Modèle	SC500 53 B FULL PKG	SC500 53 B LAVEUSE	SC500 53R B
Référence	9087400020	9087401020	9087402020

## Caractéristiques

Version batterie	•	•	•
Brosse avec témoin de fonctionnement	•	•	
Panneau de contrôle "One touch"	•	•	•
Bac à déchets	•	•	•
Ecoflex préparé	•	•	•
Batterie Lithium	•	•	•
Tuyau de vidange avec contrôle de flux	•	•	•
Livré prêt à l'emploi (ensemble complet)	•		
Système SmartKey	•	•	•
Tuyau de remplissage	•	•	•
Raclette	•	•	•
Système SmartFlow	•	•	•
TrackClean prêt	•	•	•
Traction	•	•	•
Nilfisk SilenTech™	•	•	•

Modèle	SC500 53D NIL LITHIUM-ION X BR	SC500 53R NIL LITHIUM-ION X	SC500 53RD NIL LITHIUM-ION
Référence	CM9087401020-09	CM9087402020-02	CM9087402020-03

## Caractéristiques

Version batterie	•	•	•
Brosse avec témoin de fonctionnement	•	•	•
Panneau de contrôle "One touch"	•	•	•
Bac à déchets	•	•	•
Ecoflex préparé	•	•	•
Batterie Lithium	•		
Tuyau de vidange avec contrôle de flux	•	•	•



## Spécialement conçue pour améliorer la productivité et réduire les coûts

Modèle	SC500 53D NIL LITHIUM-ION X BR	SC500 53R NIL LITHIUM-ION X	SC500 53RD NIL LITHIUM-ION
Référence	CM9087401020-09	CM9087402020-02	CM9087402020-03

## Caractéristiques

Livré prêt à l'emploi (ensemble complet)			
Système SmartKey	•	•	•
Tuyau de remplissage	•	•	•
Raclette	•	•	•
Système SmartFlow	•	•	•
TrackClean prêt	•	•	•
Traction	•	•	•
Nilfisk SilenTech™	•	•	•

Modèle	SC500 53D NIL LITHIUM-ION BR
Référence	CM9087401020-10

## Caractéristiques

Version batterie	•
Brosse avec témoin de fonctionnement	•
Panneau de contrôle "One touch"	•
Bac à déchets	•
Ecoflex préparé	•
Batterie Lithium	•
Tuyau de vidange avec contrôle de flux	•
Livré prêt à l'emploi (ensemble complet)	•
Système SmartKey	•
Tuyau de remplissage	•
Raclette	•
Système SmartFlow	•
TrackClean prêt	•
Traction	•
Nilfisk SilenTech™	•



## Spécialement conçue pour améliorer la productivité et réduire les coûts

Caractéristiques Techniques	SC500 53 B FULL PKG	SC500 53 B LAVEUSE	SC500 53R B
Temps de travail max.	5 HOURS	5 HOURS	5 HOURS
Vitesse max (km/h)	5	5	5
Nombre de batteries			
Voltage (V)	24	24	24
Indice de protection	X4	X4	X4
Classe d'isolation	I	III	I
Puissance consommée (W)	930	930	930
Moteur de brosse	450	450	670
Puissance du moteur d'aspiration (W)	280	280	280
Rendement théorique / effectif (M <sup>2</sup> /H)	2650/1590	2650/1590	2550/1530
Largeur de lavage (mm)	530	530	508
Pente admissible max (%)	2	2	2
Débit de solution (cl/m)	0.75/1.5/3	0.75/1.5/3	0.38/0.75/1.5
Réservoir solution/récupération (L)	45/45	45/45	45/45
Largeur de l'embouchure (mm)	720	720	720
Diamètre brosse/plateau (mm)	530/508	530/508	508/508
Pression de brosse (kg)	15/30	15/30	22/30
Vitesse de rotation de brosse (tr/min)	155	155	0-30
Nombre de brosse et type	1 Disc	1 Disc	1 REV
Dimensions lxlxh (cm)	1277x720x1063	1277x720x1063	1277x720x1063
Dimensions du compartiment à batterie (LxlxH) (mm)	350x350x260	350x350x260	350x350x260
Poids en ordre de marche (gvw) (kg)	207	207	210
Poids net (kg)	85	83	88
Poids emballé (kg)	192	114	119
Niveau de vibration ressenti par l'opérateur (m/s <sup>2</sup> )	<2.5	<2.5	<2.5
Batteries			
Sound level (IEC60335-2-72)	63 (60) ±3	63 (60) ±3	65 (63) ±3

Caractéristiques Techniques	SC500 53D NIL LITHIUM-ION X BR	SC500 53R NIL LITHIUM-ION X	SC500 53RD NIL LITHIUM-ION
Temps de travail max.	3 HOURS	3 HOURS	3 HOURS
Vitesse max (km/h)	5	5	5
Nombre de batteries	1,2 or 3	1,2 or 3	1,2 or 3
Voltage (V)	24	24	24
Indice de protection	X4	X4	X4
Classe d'isolation	I	I	I
Puissance consommée (W)	930	930	930
Moteur de brosse	450	670	670



## Spécialement conçue pour améliorer la productivité et réduire les coûts

Caractéristiques Techniques	SC500 53D NIL LITHIUM-ION X BR	SC500 53R NIL LITHIUM-ION X	SC500 53RD NIL LITHIUM-ION
Puissance du moteur d'aspiration (W)	280	280	280
Rendement théorique / effectif (M <sup>2</sup> /H)	2650/1590	2550/1530	2550/1530
Largeur de lavage (mm)	530	508	508
Pente admissible max (%)	2	2	2
Débit de solution (cl/m)	0.75/1.5/3	0.38/0.75/1.5	0.38/0.75/1.5
Réservoir solution/récupération (L)	45/45	45/45	45/45
Largeur de l'embouchure (mm)	720	720	720
Diamètre brosse/plateau (mm)	530/508	508/508	508/508
Pression de brosse (kg)	15/30	22/30	22/30
Vitesse de rotation de brosse (tr/min)	155	0-30	0-30
Nombre de brosse et type	1 Disc	1 REV	1 REV
Dimensions lxlxh (cm)	1277x720x1063	1277x720x1063	1277x720x1063
Dimensions du compartiment à batterie (LxlxH) (mm)	350x350x260	350x350x260	350x350x260
Poids en ordre de marche (gvw) (kg)	184.4	183	183
Poids net (kg)	83	88	88
Poids emballé (kg)	161	160	161
Niveau de vibration ressenti par l'opérateur (m/s <sup>2</sup> )	<2.5	<2.5	<2.5
Batteries	60Ah 24V Nilfisk Lithium-ion module (s)	60Ah 24V Nilfisk Lithium-ion module (s)	60Ah 24V Nilfisk Lithium-ion module (s)
Sound level (IEC60335-2-72)	63 (60) ±3	65 (63) ±3	65 (63) ±3

Caractéristiques Techniques	SC500 53D NIL LITHIUM-ION BR
Temps de travail max.	3 HOURS
Vitesse max (km/h)	5
Nombre de batteries	1,2 or 3
Voltage (V)	24
Indice de protection	X4
Classe d'isolation	I
Puissance consommée (W)	930
Moteur de brosse	450
Puissance du moteur d'aspiration (W)	280
Rendement théorique / effectif (M <sup>2</sup> /H)	2650/1590
Largeur de lavage (mm)	530
Pente admissible max (%)	2
Débit de solution (cl/m)	0.75/1.5/3
Réservoir solution/récupération (L)	45/45
Largeur de l'embouchure (mm)	720



## Spécialement conçue pour améliorer la productivité et réduire les coûts

## Caractéristiques Techniques

SC500 53D NIL  
LITHIUM-ION BR

Diamètre brosse/plateau (mm)	530/508
Pression de brosse (kg)	15/30
Vitesse de rotation de brosse (tr/min)	155
Nombre de brosse et type	1 Disc
Dimensions lxlxh (cm)	1277x720x1063
Dimensions du compartiment à batterie (LxlxH) (mm)	350x350x260
Poids en ordre de marche (gvw) (kg)	184.4
Poids net (kg)	83
Poids emballé (kg)	161
Niveau de vibration ressenti par l'opérateur (m/s <sup>2</sup> )	<2.5
Batteries	60Ah 24V Nilfisk Lithium-ion module (s)
Sound level (IEC60335-2-72)	63 (60) ±3

● Equipement de série, ○ Accessoires supplémentaires, □ Equipement montable

Accessories		Référence	Quantité mini.	SC500 53 B FULL PKG	SC500 53 B LAVEUSE	SC500 53R B
<b>Brosses diam 530mm</b>						
	BROSSE AGLITE GRIT 500	L08837067	1	○	○	
	BROSSE DINA GRIT 80	L08837066	1	○	○	
	BROSSE MAGAN GRIT 46	L08837065	1	○	○	
	BROSSE MIDGRIT 240 SOUPLE 530MM	L08837029	1	○	○	
	BROSSE MIDLITE GRIT 180 DURE 530MM	L08837028	1	○	○	
	BROSSE PROLENE 530MM	L08837025	1	●	○	



Spécialement conçue pour améliorer la productivité et réduire les coûts

Accessories		Référence	Quantité mini.	SC500 53 B FULL PKG	SC500 53 B LAVEUSE	SC500 53R B
	BROSSE PROLITE	L08837026	1	○	○	
	BROSSE UNION MIX	L08837027	1	○	○	
<b>Plateaux</b>						
	PLATEAU SUPPORT DE DISQUE 20 508MM	9099671000	1	○	○	
	PLATEAU SUPPORT DISQUE CENTRE LOCK	L08837018	1	○	○	
<b>Disques 505mm</b>						
	LOT DE 5 DISQUES BLANC ECOPAD DIAM 505	10001960	1	○	○	○
	LOT DE 5 DISQUES BLEU ECOPAD DIAM 505	10001956	1	○	○	○
	LOT DE 5 DISQUES MARRON ECOPAD DIAM 505	10001957	1	○	○	○
	LOT DE 5 DISQUES NOIR ECOPAD DIAM 505	10001955	1	○	○	○
	LOT DE 5 DISQUES ROUGE ECOPAD DIAM 508	10001959	1	○	○	○
	LOT DE 5 DISQUES VERT ECOPAD DIAM 505	10001958	1	○	○	○
<b>Disques spéciaux</b>						
	DISQUES 20 500MM ECO BRILLIANCE BLUE 2PC	10002349	1	○	○	○



Spécialement conçue pour améliorer la productivité et réduire les coûts

Accessories	Référence	Quantité mini.	SC500 53 B FULL PKG	SC500 53 B LAVEUSE	SC500 53R B
 DISQUES 20 500MM ECO BRILLIANCE GREEN 2P	10002351	1	○	○	○
 DISQUES 20 500MM ECO BRILLIANCE RED 2PCS	10002348	1	○	○	○
 DISQUES 20 500MM ECO BRILLIANCE YELLOW 2	10002350	1	○	○	○
<b>Batteries</b>					
 ELEMENT BATT E 110 A/H	L00200049	2	○	○	○
 ELEMENT BATTERIE 12V 110A/H WET	80564600	2	○	○	○
 ELEMENT BATTERIE E 85A/H	80564800	2	○	○	○
 ELEMENT DE BATTERIE 12V 76AH GEL	80564310	2	○	○	○
ELEMENT DE BATTERIE E 100A/H GEL	80564400	2	●	○	○
<b>Chargeur externe</b>					
 CHARGEUR HF 24 V 10A SB 100R	80512410	1	○	○	○
 CHARGEUR HF 24V 13 A	80532413	1	○	○	○
<b>Squeegee Blade</b>					
 KIT LAMELLES LINATEX 740MM/29	9100000060	1	○	○	○
 KIT LAMELLES NON MARQUANTES 740MM/29	9100000810	1	●	●	●



Spécialement conçue pour améliorer la productivité et réduire les coûts

Accessories		Référence	Quantité mini.	SC500 53 B FULL PKG	SC500 53 B LAVEUSE	SC500 53R B
	KIT LAMELLES PU 740MM/29	9100000490	1	○	○	○
<b>Autres</b>						
	CASIER À DÉCHET	9100000795	1			
	CLEF RONDE BLEUE OPÉRATEUR	56116518	1	●	●	●
	CLEF RONDE JAUNE SUPERVISEUR	56116519	1	●	●	●
	FILTRE ANTI-MOUSSE	909 5065 000	1	○	○	○
	FLEXIBLE DE REMPLISSAGE EAU PROPRE	9100000703	1	●	●	●
	KIT DE REMPLISSAGE AUTOMATIQUE	9100000005	1	○	○	○
	KIT MOTEUR 24V 450W	9100000491	1	○	○	□
	KIT PORT USB SC500	9100002403	1	□	□	□
	KIT POUR MOP ET POUBELLE	9100002280	1	□	□	□
<b>Chargeur intégré</b>						
	CHARGER BATT O/B JP 24V 13A 100-240V KIT	9100001710	1		□	□
	CHARGEUR EMBARQUÉ	9099995000	1	●	□	□
<b>Système Ecoflex</b>						



Spécialement conçue pour améliorer la productivité et réduire les coûts

Accessories		Référence	Quantité mini.	SC500 53 B FULL PKG	SC500 53 B LAVEUSE	SC500 53R B
	BIDON ECOFLEX 5L COMPLET	56104190	1	○	○	○
	KIT ECOFLEX SC500	9100002395	1	●	□	□
<b>Protège-éclaboussures</b>						
	KIT JUPE ANTI ECLABOUSSURE	9100001441	1	○	○	
<b>Kit accessoires</b>						
	KIT ROULETTES D.80 INOX 2PCS	9100001581	1	□	□	□

● Equipement de série, ○ Accessoires supplémentaires, □ Equipement montable

Accessories		Référence	Quantité mini.	SC500 53D NIL LITHIUM-ION X BR	SC500 53R NIL LITHIUM-ION X	SC500 53RD NIL LITHIUM-ION
<b>Brosses diam 530mm</b>						
	BROSSE AGLITE GRIT 500	L08837067	1	○		
	BROSSE DINA GRIT 80	L08837066	1	○		
	BROSSE MAGAN GRIT 46	L08837065	1	○		
	BROSSE MIDGRIT 240 SOUPLE 530MM	L08837029	1	○		
	BROSSE MIDLITE GRIT 180 DURE 530MM	L08837028	1	○		
	BROSSE PROLENE 530MM	L08837025	1	○		



Spécialement conçue pour améliorer la productivité et réduire les coûts

Accessories		Référence	Quantité mini.	SC500 53D NIL LITHIUM- ION X BR	SC500 53R NIL LITHIUM- ION X	SC500 53RD NIL LITHIUM- ION
	BROSSE PROLITE	L08837026	1	○		
	BROSSE UNION MIX	L08837027	1	○		
<b>Plateaux</b>						
	PLATEAU SUPPORT DE DISQUE 20 508MM	9099671000	1	○		
	PLATEAU SUPPORT DISQUE CENTRE LOCK	L08837018	1	○		
<b>Disques 505mm</b>						
	LOT DE 5 DISQUES BLANC ECOPAD DIAM 505	10001960	1	○	○	○
	LOT DE 5 DISQUES BLEU ECOPAD DIAM 505	10001956	1	○	○	○
	LOT DE 5 DISQUES MARRON ECOPAD DIAM 505	10001957	1	○	○	○
	LOT DE 5 DISQUES NOIR ECOPAD DIAM 505	10001955	1	○	○	○
	LOT DE 5 DISQUES ROUGE ECOPAD DIAM 508	10001959	1	○	○	○
	LOT DE 5 DISQUES VERT ECOPAD DIAM 505	10001958	1	○	○	○
<b>Disques spéciaux</b>						
	DISQUES 20 500MM ECO BRILLIANCE BLUE 2PC	10002349	1	○	○	○



Spécialement conçue pour améliorer la productivité et réduire les coûts

Accessories		Référence	Quantité mini.	SC500 53D NIL LITHIUM- ION X BR	SC500 53R NIL LITHIUM- ION X	SC500 53RD NIL LITHIUM- ION
	DISQUES 20 500MM ECO BRILLIANCE GREEN 2P	10002351	1	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
	DISQUES 20 500MM ECO BRILLIANCE RED 2PCS	10002348	1	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
	DISQUES 20 500MM ECO BRILLIANCE YELLOW 2	10002350	1	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
<b>Batteries</b>						
	ELEMENT BATT E 110 A/H	L00200049	2	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
	ELEMENT BATTERIE 12V 110A/H WET	80564600	2	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
	ELEMENT BATTERIE E 85A/H	80564800	2	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
	ELEMENT DE BATTERIE 12V 76AH GEL	80564310	2	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
	ELEMENT DE BATTERIE E 100A/H GEL	80564400	2	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
<b>Chargeur externe</b>						
	CHARGEUR HF 24 V 10A SB 100R	80512410	1	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
	CHARGEUR HF 24V 13 A	80532413	1	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
<b>Squeegee Blade</b>						
	KIT LAMELLES LINATEX 740MM/29	9100000060	1	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

Spécialement conçue pour améliorer la productivité et réduire les coûts

Accessories		Référence	Quantité mini.	SC500 53D NIL LITHIUM- ION X BR	SC500 53R NIL LITHIUM- ION X	SC500 53RD NIL LITHIUM- ION
	KIT LAMELLES NON MARQUANTES 740MM/29	9100000810	1	•	•	•
	KIT LAMELLES PU 740MM/29	9100000490	1	○	○	○
<b>Autres</b>						
	CASIER À DÉCHET	9100000795	1			
	CLEF RONDE BLEUE OPÉRATEUR	56116518	1	•	•	•
	CLEF RONDE JAUNE SUPERVISEUR	56116519	1	•	•	•
	FILTRE ANTI-MOUSSE	909 5065 000	1	○	○	○
	FLEXIBLE DE REMPLISSAGE EAU PROPRES	9100000703	1	•	•	•
	KIT DE REMPLISSAGE AUTOMATIQUE	9100000005	1	○	○	○
	KIT MOTEUR 24V 450W	9100000491	1	○	□	□
	KIT PORT USB SC500	9100002403	1	□	□	□
	KIT POUR MOP ET POUBELLE	9100002280	1	□	□	□
<b>Chargeur intégré</b>						
	CHARGER BATT O/B JP 24V 13A 100-240V KIT	9100001710	1	□	□	□

Spécialement conçue pour améliorer la productivité et réduire les coûts

Accessories		Référence	Quantité mini.	SC500 53D NIL LITHIUM- ION X BR	SC500 53R NIL LITHIUM- ION X	SC500 53RD NIL LITHIUM- ION
	CHARGEUR EMBARQUÉ	9099995000	1	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>Système Ecoflex</b>						
	BIDON ECOFLEX 5L COMPLET	56104190	1	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
	KIT ECOFLEX SC500	9100002395	1	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>Protège-éclaboussures</b>						
	KIT JUPE ANTI ECLABOUSSURE	9100001441	1	<input type="radio"/>		
<b>Kit accessoires</b>						
	KIT ROULETTES D.80 INOX 2PCS	9100001581	1	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

● Equipement de série, ○ Accessoires supplémentaires, □ Equipement montable

Accessories		Référence	Quantité mini.	SC500 53D NIL LITHIUM- ION BR
<b>Brosses diam 530mm</b>				
	BROSSE AGLITE GRIT 500	L08837067	1	<input type="radio"/>
	BROSSE DINA GRIT 80	L08837066	1	<input type="radio"/>
	BROSSE MAGAN GRIT 46	L08837065	1	<input type="radio"/>
	BROSSE MIDGRIT 240 SOUPLE 530MM	L08837029	1	<input type="radio"/>
	BROSSE MIDLITE GRIT 180 DURE 530MM	L08837028	1	<input type="radio"/>



Toutes les informations fournies dans ce document sont sujettes à changement sans préavis.

Spécialement conçue pour améliorer la productivité et réduire les coûts

Accessories		Référence	Quantité mini.	SC500 53D NIL LITHIUM- ION BR
	BROSSE PROLENE 530MM	L08837025	1	○
	BROSSE PROLITE	L08837026	1	○
	BROSSE UNION MIX	L08837027	1	○
<b>Plateaux</b>				
	PLATEAU SUPPORT DE DISQUE 20 508MM	9099671000	1	○
	PLATEAU SUPPORT DISQUE CENTRE LOCK	L08837018	1	○
<b>Disques 505mm</b>				
	LOT DE 5 DISQUES BLANC ECOPAD DIAM 505	10001960	1	○
	LOT DE 5 DISQUES BLEU ECOPAD DIAM 505	10001956	1	○
	LOT DE 5 DISQUES MARRON ECOPAD DIAM 505	10001957	1	○
	LOT DE 5 DISQUES NOIR ECOPAD DIAM 505	10001955	1	○
	LOT DE 5 DISQUES ROUGE ECOPAD DIAM 508	10001959	1	○
	LOT DE 5 DISQUES VERT ECOPAD DIAM 505	10001958	1	○
<b>Disques spéciaux</b>				



Spécialement conçue pour améliorer la productivité et réduire les coûts

Accessories		Référence	Quantité mini.	SC500 53D NIL LITHIUM-ION BR
	DISQUES 20 500MM ECO BRILLIANCE BLUE 2PC	10002349	1	○
	DISQUES 20 500MM ECO BRILLIANCE GREEN 2P	10002351	1	○
	DISQUES 20 500MM ECO BRILLIANCE RED 2PCS	10002348	1	○
	DISQUES 20 500MM ECO BRILLIANCE YELLOW 2	10002350	1	○
<b>Batteries</b>				
	ELEMENT BATT E 110 A/H	L00200049	2	○
	ELEMENT BATTERIE 12V 110A/H WET	80564600	2	○
	ELEMENT BATTERIE E 85A/H	80564800	2	○
	ELEMENT DE BATTERIE 12V 76AH GEL	80564310	2	○
	ELEMENT DE BATTERIE E 100A/H GEL	80564400	2	○
<b>Chargeur externe</b>				
	CHARGEUR HF 24 V 10A SB 100R	80512410	1	○
	CHARGEUR HF 24V 13 A	80532413	1	○
<b>Squeegee Blade</b>				

Spécialement conçue pour améliorer la productivité et réduire les coûts

Accessories		Référence	Quantité mini.	SC500 53D NIL LITHIUM-ION BR
	KIT LAMELLES LINATEX 740MM/29	9100000060	1	○
	KIT LAMELLES NON MARQUANTES 740MM/29	9100000810	1	●
	KIT LAMELLES PU 740MM/29	9100000490	1	○
<b>Autres</b>				
	CASIER À DÉCHET	9100000795	1	
	CLEF RONDE BLEUE OPÉRATEUR	56116518	1	●
	CLEF RONDE JAUNE SUPERVISEUR	56116519	1	●
	FILTRE ANTI-MOUSSE	909 5065 000	1	○
	FLEXIBLE DE REMPLISSAGE EAU PROPRE	9100000703	1	●
	KIT DE REMPLISSAGE AUTOMATIQUE	9100000005	1	○
	KIT MOTEUR 24V 450W	9100000491	1	○
	KIT PORT USB SC500	9100002403	1	□
	KIT POUR MOP ET POUBELLE	9100002280	1	□
<b>Chargeur intégré</b>				

Spécialement conçue pour améliorer la productivité et réduire les coûts

Accessories		Référence	Quantité mini.	SC500 53D NIL LITHIUM-ION BR
	CHARGER BATT O/B JP 24V 13A 100-240V KIT	9100001710	1	<input type="checkbox"/>
	CHARGEUR EMBARQUÉ	9099995000	1	<input type="checkbox"/>
<b>Système Ecoflex</b>				
	BIDON ECOFLEX 5L COMPLET	56104190	1	<input type="radio"/>
	KIT ECOFLEX SC500	9100002395	1	<input type="checkbox"/>
<b>Protège-éclaboussures</b>				
	KIT JUPE ANTI ECLABOUSSURE	9100001441	1	<input type="radio"/>
<b>Kit accessoires</b>				
	KIT ROULETTES D.80 INOX 2PCS	9100001581	1	<input type="checkbox"/>