

Autolaveuse à conducteur porté Nilfisk : compacte et conviviale pour un nettoyage rapide et efficace

L'autolaveuse à conducteur porté Nilfisk SC2000 facilite considérablement l'efficacité du nettoyage par rapport à une machine accompagnée.

C'est un choix intéressant pour le nettoyage dans les supermarchés, les centres sportifs, les magasins, les restaurants, les hôtels et les collectivités telles que les hôpitaux et les écoles.

Avec une vitesse de travail allant jusqu'à 6 km/h - par rapport à une moyenne de 4 km/h avec une autolaveuse accompagnée- la Nilfisk SC2000 a un impact considérable en termes de productivité et de coûts de production.

L'autolaveuse à conducteur porté Nilfisk SC2000 est facile à manoeuvrer dans les espaces restreints grâce à ses dimensions compactes. Elle bénéficie d'un mode silence pour un niveau sonore ultra-faible pour le nettoyage en journée, y compris dans les zones sensibles au bruit.




Les temps d'arrêt sont également limités au minimum grâce que système à 2 clés : 1 clé grise pour l'opérateur avec les réglages de base et 1 clé jaune pour le superviseur avec des options complètes pour faciliter le travail de l'opérateur et éviter les mauvaises manipulations.



L'image montrée peut ne pas représenter le modèle cité.





- Productive : une vitesse élevée (6 km/h), des réservoirs de 70 litres et un temps de fonctionnement de 3,5 heures
- Efficace : une largeur de nettoyage de 53 cm et une aspiration puissante sur tous les types de sols
- Une qualité de nettoyage régulière : le débit de solution est automatiquement contrôlé par la vitesse pour des résultats de nettoyage réguliers et des économies d'eau et détergent
- Puissante : une double fonction de pression pour nettoyer les zones très sales
- Faible consommation d'énergie : contrôle du moteur de brosse en fonction des contraintes du sol
- Conviviale : le relevage automatique du plateau et de l'embouchure en appuyant sur le bouton One-Touch et la mise en place et le retrait automatique de l'outil au moyen d'un simple bouton
- Manipulation facile : une embouchure légère avec le système de maintien élastique breveté pour changer facilement et rapidement les lamelles.
- Respect de l'environnement avec le système Ecoflex
- Paramètres contrôlés efficacement : une clé pour l'utilisateur et une pour le superviseur

• Equipement de série




Accessoires inclus	Référence	Quantité mini.	SC2000	SCRUBBER SC2000 53 B FULL PKG	SC2000 NIL LITHIUM-ION X BR
Système Ecoflex					
	KIT CHIMIE ECOFLEX	910000694	1		
	KIT DETERGENT ECOFLEX SC2000	9100002389	1	•	•
Brosses diam 530mm					
	BROSSE PROLENE 530MM	L08837025	1	•	•
Squeegee Blade					
	KIT LAMELLES PU 740MM/29	9100000490	1	•	•



Autolaveuse à conducteur porté Nilfisk : compacte et conviviale pour un nettoyage rapide et efficace





Accessoires inclus	Référence	Quantité mini.	SC2000	SCRUBBER SC2000 53 B FULL PKG	SC2000 NIL LITHIUM-ION X BR
Batteries					
ELEMENT DE BATTERIE E 100A/H GEL	80564400	2		•	
Chargeur intégré					
 KIT CHARGEUR BAT O/B 24V 13A 100-230V	9100000940	1		•	•
Autres					
CLEF PLATE GRISE OPÉRATEUR	9100000843	1			
CLEF PLATE JAUNE SUPERVISEUR	9100000848	1			
 CLEF RONDE BLEUE OPÉRATEUR	56116518	1	•	•	•
 CLEF RONDE JAUNE SUPERVISEUR	56116519	1	•	•	•
 FLEXIBLE DE REMPLISSAGE EAU PROPRES	9100000952	1	•	•	•

• Equipement de série

Accessoires inclus	Référence	Quantité mini.	SC2000 NIL LITHIUM-ION BR
Système Ecoflex			
 KIT CHIMIE ECOFLEX	9100000694	1	
KIT DETERGENT ECOFLEX SC2000	9100002389	1	
Brosses diam 530mm			
 BROSSE PROLENE 530MM	L08837025	1	
Squeegee Blade			
 KIT LAMELLES PU 740MM/29	9100000490	1	•
Batteries			
ELEMENT DE BATTERIE E 100A/H GEL	80564400	2	



Autolaveuse à conducteur porté Nilfisk : compacte et conviviale pour un nettoyage rapide et efficace

Accessoires inclus		Référence	Quantité mini.	SC2000 NIL LITHIUM-ION BR
Chargeur intégré				
	KIT CHARGEUR BAT O/B 24V 13A 100-230V	9100000940	1	
Autres				
	CLEF PLATE GRISE OPÉRATEUR	9100000843	1	
	CLEF PLATE JAUNE SUPERVISEUR	9100000848	1	
	CLEF RONDE BLEUE OPÉRATEUR	56116518	1	•
	CLEF RONDE JAUNE SUPERVISEUR	56116519	1	•
	FLEXIBLE DE REMPLISSAGE EAU PROPRES	9100000952	1	•

Modèle	SC2000	SCRUBBER SC2000 53 B FULL PKG	SC2000 NIL LITHIUM-ION X BR
Référence	9087410020	9087411020	CM9087410020-08

Caractéristiques

Vidange du réservoir de solution	•	•	•
Remontée automatique de l'embouchure en marche arrière	•	•	•
Bip de recul	•	•	•
Lamelle utilisable sur les 4 faces	•	•	•
Brosse avec témoin de fonctionnement	•	•	•
Panneau de contrôle "One touch"	•	•	•
Bac à déchets	•	•	•
Ecoflex préparé	•	•	•
Break-away squeeze clips	•	•	•
Batterie Lithium			•
Système de changement rapide des lames	•	•	•
Tuyau de vidange avec contrôle de flux	•	•	•
Système SmartKey	•	•	•
Tuyau de remplissage	•	•	•
Raclette	•	•	•



Autolaveuse à conducteur porté Nilfisk : compacte et conviviale pour un nettoyage rapide et efficace

Modèle	SC2000	SCRUBBER SC2000 53 B FULL PKG	SC2000 NIL LITHIUM-ION X BR
Référence	9087410020	9087411020	CM9087410020-08

Caractéristiques

Système SmartFlow	•	•	•
TrackClean prêt	•	•	•
Nilfisk SilenTech™	•	•	•

Modèle	SC2000 NIL LITHIUM-ION BR
Référence	CM9087410020-09

Caractéristiques

Vidange du réservoir de solution	•
Remontée automatique de l'embouchure en marche arrière	•
Bip de recul	•
Lamelle utilisable sur les 4 faces	•
Brosse avec témoin de fonctionnement	•
Panneau de contrôle "One touch"	•
Bac à déchets	•
Ecoflex préparé	•
Break-away squeegee clips	•
Batterie Lithium	•
Système de changement rapide des lames	•
Tuyau de vidange avec contrôle de flux	•
Système SmartKey	•
Tuyau de remplissage	•
Raclette	•
Système SmartFlow	•
TrackClean prêt	•
Nilfisk SilenTech™	•

Caractéristiques Techniques	SC2000	SCRUBBER SC2000 53 B FULL PKG	SC2000 NIL LITHIUM-ION X BR
Temps de travail max.	2.5 HOURS	2.5 HOURS	2.5 HOURS
Vitesse max (km/h)	6	6	6
Nombre de batteries			1,2 or 3
Voltage (V)	24	24	24
Moteur de brosse	450	450	450
Puissance du moteur d'aspiration (W)	310	310	310



Autolaveuse à conducteur porté Nilfisk : compacte et conviviale pour un nettoyage rapide et efficace

Caractéristiques Techniques	SC2000	SCRUBBER SC2000 53 B FULL PKG	SC2000 NIL LITHIUM-ION X BR
Dépression (KPA)	9.8	9.8	9.8
Niveau sonore	68/62 ±3	68/62 ±3	68/62 ±3
Rendement théorique / effectif (M²/H)	3180/2230	3180/2230	3180/2230
Rayon de braquage (mm)	180	180	180
Pente admissible max (%)	15-18	15-18	15-18
Débit d'eau (L/M)	0.75/1.5/3.0	0.75/1.5/3.0	0.75/1.5/3.0
Réservoir solution/récupération (L)	70/70	70/70	70/70
Largeur de l'embouchure (mm)	720	720	720
Diamètre brosse/plateau (mm)	530/508	530/508	530/508
Pression de brosse (kg)	15/30	15/30	15/30
Vitesse de rotation de brosse (tr/min)	155	155	155
Nombre de brosse et type	1 Disc	1 Disc	1 Disc
Dimensions lxlxh (cm)	1270x550x1020	1270x550x1020	1270x550x1020
Dimensions du compartiment à batterie (LxlxH) (mm)	350x360x280	350x360x280	350x360x280
Poids en ordre de marche (gvw) (kg)	342	342	297
Poids emballé (kg)	152	228	180
Batteries			60Ah 24V Nilfisk Lithium-ion module (s)

Caractéristiques Techniques	SC2000 NIL LITHIUM-ION BR
Temps de travail max.	2.5 HOURS
Vitesse max (km/h)	6
Nombre de batteries	1,2 or 3
Voltage (V)	24
Moteur de brosse	450
Puissance du moteur d'aspiration (W)	310
Dépression (KPA)	9.8
Niveau sonore	68/62 ±3
Rendement théorique / effectif (M²/H)	3180/2230
Rayon de braquage (mm)	180
Pente admissible max (%)	15-18
Débit d'eau (L/M)	0.75/1.5/3.0
Réservoir solution/récupération (L)	70/70
Largeur de l'embouchure (mm)	720
Diamètre brosse/plateau (mm)	530/508
Pression de brosse (kg)	15/30
Vitesse de rotation de brosse (tr/min)	155











Autolaveuse à conducteur porté Nilfisk : compacte et conviviale pour un nettoyage rapide et efficace

Caractéristiques Techniques

SC2000 NIL
LITHIUM-ION BR

Nombre de brosse et type	1 Disc
Dimensions lxlxh (cm)	1270x550x1020
Dimensions du compartiment à batterie (LxlxH) (mm)	350x360x280
Poids en ordre de marche (gvw) (kg)	297
Poids emballé (kg)	180
Batteries	60Ah 24V Nilfisk Lithium-ion module (s)

● Equipement de série, ○ Accessoires supplémentaires, □ Equipement montable








Accessories	Référence	Quantité mini.	SC2000	SCRUBBER SC2000 53 B FULL PKG	SC2000 NIL LITHIUM-ION X BR
Brosses diam 530mm					
	BROSSE AGLITE GRIT 500	L08837067	1	○	
	BROSSE DINA GRIT 80	L08837066	1	○	○
	BROSSE MAGAN GRIT 46	L08837065	1	○	○
	BROSSE MIDGRIT 240 SOUPLE 530MM	L08837029	1	○	○
	BROSSE MIDLITE GRIT 180 DURE 530MM	L08837028	1	○	○
	BROSSE PROLENE 530MM	L08837025	1	○	●
	BROSSE PROLITE	L08837026	1	○	○
	BROSSE UNION MIX	L08837027	1	○	○
Plateaux					












Autolaveuse à conducteur porté Nilfisk : compacte et conviviale pour un nettoyage rapide et efficace

	Accessories	Référence	Quantité mini.	SC2000	SCRUBBER SC2000 53 B FULL PKG	SC2000 NIL LITHIUM-ION X BR
	PLATEAU SUPPORT DE DISQUE 20 508MM	9099671000	1	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
	PLATEAU SUPPORT DISQUE CENTRE LOCK	L08837018	1	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Disques 505mm						
	LOT DE 5 DISQUES BLANC ECOPAD DIAM 505	10001960	1	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
	LOT DE 5 DISQUES BLEU ECOPAD DIAM 505	10001956	1	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
	LOT DE 5 DISQUES MARRON ECOPAD DIAM 505	10001957	1	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
	LOT DE 5 DISQUES NOIR ECOPAD DIAM 505	10001955	1	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
	LOT DE 5 DISQUES ROUGE ECOPAD DIAM 508	10001959	1	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
	LOT DE 5 DISQUES VERT ECOPAD DIAM 505	10001958	1	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Disques spéciaux						
	DISQUES 20 500MM ECO BRILLIANCE BLUE 2PC	10002349	1	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
	DISQUES 20 500MM ECO BRILLIANCE GREEN 2P	10002351	1	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
	DISQUES 20 500MM ECO BRILLIANCE RED 2PCS	10002348	1	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>



Autolaveuse à conducteur porté Nilfisk : compacte et conviviale pour un nettoyage rapide et efficace

Accessories	Référence	Quantité mini.	SC2000	SCRUBBER SC2000 53 B FULL PKG	SC2000 NIL LITHIUM-ION X BR
 DISQUES 20 500MM ECO BRILLIANCE YELLOW 2	10002350	1	○	○	○
Batteries					
 ELEMENT BATT E 110 A/H	L00200049	2	○		
 ELEMENT BATTERIE 12V 110A/H WET	80564600	2	○	○	○
 ELEMENT DE BATTERIE 12V 76AH GEL	80564310	2	○	○	○
ELEMENT DE BATTERIE E 100A/H GEL	80564400	2	○	●	○
Chargeur externe					
 CHARGEUR HF 24 V 10A SB 100R	80512410	1	○	○	○
 CHARGEUR HF 24V 13 A	80532413	1	○	○	○
 CHARGEUR HF 24V 30A OPTIMA SB120R	80542433	1	○	○	○
Autres					
CLEF PLATE GRISE OPÉRATEUR	9100000843	1			
CLEF PLATE JAUNE SUPERVISEUR	9100000848	1			
 CLEF RONDE BLEUE OPÉRATEUR	56116518	1	●	●	●
 CLEF RONDE JAUNE SUPERVISEUR	56116519	1	●	●	●
 FILTRE ANTI-MOUSSE	909 5065 000	1	○	○	○









Autolaveuse à conducteur porté Nilfisk : compacte et conviviale pour un nettoyage rapide et efficace

Accessories		Référence	Quantité mini.	SC2000	SCRUBBER SC2000 53 B FULL PKG	SC2000 NIL LITHIUM-ION X BR
	FLEXIBLE DE REMPLISSAGE EAU PROPRE	9100000952	1	•	•	•
	KIT DE REMPLISSAGE AUTOMATIQUE	9100000707	1	□	□	□
	KIT MOTEUR D ASPIRATION 24V 450W	9100000957	1	□	□	□
	KIT PORT USB SC2000	9100002238	1	□	□	□
	KIT POUR ASPIRATION A DISTANCE	9100002205	1	○	○	○
	PANIER FRONTAL	9100000697	1	○	○	○
	SUPPORT PORTE BALAI & MANCHE	9100000688	1	○	○	○
Light Option						
	FEU À ÉCLAT	9100000663	1	□	□	□
Système Ecoflex						
	KIT CHIMIE ECOFLEX	9100000694	1			
	KIT DETERGENT ECOFLEX SC2000	9100002389	1	□	•	•
Squeegee Blade						
	KIT LAMELLES LINATEX 740MM/29	9100000060	1	○	○	○
	KIT LAMELLES NON MARQUANTES 740MM/29	9100000810	1	○	○	○
	KIT LAMELLES PU 740MM/29	9100000490	1	•	•	•
Chargeur intégré						

Autolaveuse à conducteur porté Nilfisk : compacte et conviviale pour un nettoyage rapide et efficace












Accessories	Référence	Quantité mini.	SC2000	SCRUBBER SC2000 53 B FULL PKG	SC2000 NIL LITHIUM-ION X BR
 KIT CHARGEUR BAT O/B 24V 13A 100-230V	9100000940	1	□	•	•
Protège-éclaboussures					
 KIT JUPE ANTI ECLABOUSSURE	9100001441	1	○	○	○

● Equipement de série, ○ Accessoires supplémentaires, □ Equipement montable











Accessories	Référence	Quantité mini.	SC2000 NIL LITHIUM-ION BR
Brosses diam 530mm			
 BROSSE AGLITE GRIT 500	L08837067	1	○
 BROSSE DINA GRIT 80	L08837066	1	○
 BROSSE MAGAN GRIT 46	L08837065	1	○
 BROSSE MIDGRIT 240 SOUPLE 530MM	L08837029	1	○
 BROSSE MIDLITE GRIT 180 DURE 530MM	L08837028	1	○
 BROSSE PROLENE 530MM	L08837025	1	○
 BROSSE PROLITE	L08837026	1	○
 BROSSE UNION MIX	L08837027	1	○
Plateaux			












Autolaveuse à conducteur porté Nilfisk : compacte et conviviale pour un nettoyage rapide et efficace

Accessories		Référence	Quantité mini.	SC2000 NIL LITHIUM-ION BR
	PLATEAU SUPPORT DE DISQUE 20 508MM	9099671000	1	○
	PLATEAU SUPPORT DISQUE CENTRE LOCK	L08837018	1	○
Disques 505mm				
	LOT DE 5 DISQUES BLANC ECOPAD DIAM 505	10001960	1	○
	LOT DE 5 DISQUES BLEU ECOPAD DIAM 505	10001956	1	○
	LOT DE 5 DISQUES MARRON ECOPAD DIAM 505	10001957	1	○
	LOT DE 5 DISQUES NOIR ECOPAD DIAM 505	10001955	1	○
	LOT DE 5 DISQUES ROUGE ECOPAD DIAM 508	10001959	1	○
	LOT DE 5 DISQUES VERT ECOPAD DIAM 505	10001958	1	○
Disques spéciaux				
	DISQUES 20 500MM ECO BRILLIANCE BLUE 2PC	10002349	1	○
	DISQUES 20 500MM ECO BRILLIANCE GREEN 2P	10002351	1	○
	DISQUES 20 500MM ECO BRILLIANCE RED 2PCS	10002348	1	○



Autolaveuse à conducteur porté Nilfisk : compacte et conviviale pour un nettoyage rapide et efficace

Accessories		Référence	Quantité mini.	SC2000 NIL LITHIUM-ION BR
	DISQUES 20 500MM ECO BRILLIANCE YELLOW 2	10002350	1	○
Batteries				
	ELEMENT BATT E 110 A/H	L00200049	2	○
	ELEMENT BATTERIE 12V 110A/H WET	80564600	2	○
	ELEMENT DE BATTERIE 12V 76AH GEL	80564310	2	○
	ELEMENT DE BATTERIE E 100A/H GEL	80564400	2	○
Chargeur externe				
	CHARGEUR HF 24 V 10A SB 100R	80512410	1	○
	CHARGEUR HF 24V 13 A	80532413	1	○
	CHARGEUR HF 24V 30A OPTIMA SB120R	80542433	1	○
Autres				
	CLEF PLATE GRISE OPÉRATEUR	9100000843	1	
	CLEF PLATE JAUNE SUPERVISEUR	9100000848	1	
	CLEF RONDE BLEUE OPÉRATEUR	56116518	1	●
	CLEF RONDE JAUNE SUPERVISEUR	56116519	1	●
	FILTRE ANTI-MOUSSE	909 5065 000	1	○

Autolaveuse à conducteur porté Nilfisk : compacte et conviviale pour un nettoyage rapide et efficace

Accessories		Référence	Quantité mini.	SC2000 NIL LITHIUM-ION BR
	FLEXIBLE DE REMPLISSAGE EAU PROPRE	9100000952	1	•
	KIT DE REMPLISSAGE AUTOMATIQUE	9100000707	1	□
	KIT MOTEUR D ASPIRATION 24V 450W	9100000957	1	□
	KIT PORT USB SC2000	9100002238	1	□
	KIT POUR ASPIRATION A DISTANCE	9100002205	1	○
	PANIER FRONTAL	9100000697	1	○
	SUPPORT PORTE BALAI & MANCHE	9100000688	1	○
Light Option				
	FEU À ÉCLAT	9100000663	1	□
Système Ecoflex				
	KIT CHIMIE ECOFLEX	9100000694	1	
	KIT DETERGENT ECOFLEX SC2000	9100002389	1	□
Squeegee Blade				
	KIT LAMELLES LINATEX 740MM/29	9100000060	1	○
	KIT LAMELLES NON MARQUANTES 740MM/29	9100000810	1	○
	KIT LAMELLES PU 740MM/29	9100000490	1	•
Chargeur intégré				

Autolaveuse à conducteur porté Nilfisk : compacte et conviviale pour un nettoyage rapide et efficace

Accessories		Référence	Quantité mini.	SC2000 NIL LITHIUM-ION BR
	KIT CHARGEUR BAT O/B 24V 13A 100-230V	9100000940	1	□
Protège-éclaboussures				
	KIT JUPE ANTI ECLABOUSSURE	9100001441	1	○