

Technical Data Sheet

ELIX Anti-Graffiti-Tücher, Artikel Nr. 480.030

Produktbeschreibung

Elix Anti-Graffiti-Tücher ist ein starkes und effektives Anti-Graffiti-Tuch in höchster Qualität. Der hochwirksame Reinigungseffekt wird durch die Kombination aus der speziellen citrusbasierenden Flüssigkeitsformel und der starken, strapazierfähigen und leicht abrasiven Tuchoberfläche erzielt, ohne dabei die Oberfläche zu verkratzen. Die Flüssigkeit dringt in die Oberfläche ein, löst und entfernt die Farbe ohne diese wieder vom Tuch an die gereinigte Fläche abzugeben. Empfindliche Oberflächen wie z.B. Acryl, Polystrol usw. können angelöst werden. Vor Gebrauch die Materialverträglichkeit überprüfen.

Anwendungshinweise

Benutzen sie immer Schutzhandschuhe! Entnehmen sie ein Tuch und entfalten sie es vollständig. Feuchten sie zunächst die betroffene Oberfläche mit dem Tuch und lassen es kurz einwirken. Entfernen sie dann die Stellen durch kreisende Bewegungen. Bei starker Verunreinigung Vorgang wiederholen. Hinweis: Probieren sie das Produkt zunächst an einer kleinen unauffälligen Stelle aus, um sicher zu stellen, dass sich die Untergrundfarbe nicht mit dem Graffiti ablöst. Das Produkt kann unter Umständen bestimmte Kunststoffflächen erweichen oder feinste Haarrisse verursachen.

Produktvorteile

- 30 Tücher mit einem großen Format von 24,5cm x 31cm
- Die neue citrusbasierende Flüssigkeitsformel trocknet schnell
- Starkes zweilagiges Tuch mit einer weichen- und einer abrasiven Seite um starken Schmutz effizient und angenehm zu entfernen
- Tuchstruktur ermöglicht es, dass der Schmutz nicht zurück auf die Oberfläche geht

Warnhinweis

Achtung: Verursacht schwere Augenreizung. Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Berührung mit den Augen vermeiden. Bei Berührung mit den Augen sofort gründlich mit Wasser abspülen und Arzt konsultieren. Geeignete Schutzhandschuhe tragen. Bei Verschlucken sofort ärztlichen Rat einholen und Verpackung oder Etikett vorzeigen. Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage für berufsmäßige Verwender erhältlich.



Technische Details

Farbe des Tuches:	Grau
Geruch:	Orange
Anzahl Tücher:	30 Stück
Tuchgröße:	24,5 x 31cm
Carton/Karton:	6 Stück
Palette:	720 Stück
Palette:	120 Karton

Lagerdauer / Haltbarkeit

Haltbarkeit ist 2 Jahre bei richtiger Lagerung.